OSD Handbuch

für die

Lambda XX-LF (X) Baureihe

Menü: 1. Start		
PMD1.0		
Start		
Info	Bild 1	Bild 2 Bild 3 Swap 1-2 Swap 1-3
	DVI 2	HDSDI 1 HDSDI 3 >> >>
	Monitorsinstellungung	Parlicht DID Made Deputers Octores Deset Direlayment
	Nativ	255 Layout 1 User1 ****** >> 4K
,	Mehr N	ehr Mehr Mehr
PMD1.0 SN1007069 IB Elektronik GmbH Daimlerstrasse 37	Bild 1: DVI 2 Bild 2: HDSDI Bild 3: HDSDI	Hel Kon Sät Hue Processing Farben Skalierung Aspect 0 0 0 Nativ Alle Normal Auto 1 0 0 0 Nativ Alle Normal Auto 3 0 0 0 Nativ Alle Normal Auto
D-76185 Karlsruhe		
Betriebzeit 4:04: Grafikboard PMD Grafikprozessor XC35	10 1.0 51800SD	
Grafikcore IBCO SN 0001 Eirmuaro 024V	RE 2.0 007069	
Datum 27.10 Hersteller IB Ele).2015 ektronik	
Kachal	Domoto	Pocobroibung / Untermonü
Rachei	Befehl	
Info		Zeigt eine Übersicht aller wesentlichen
		Betriebseinstellungen
		1.1. OSD und Anzeige Einstellungen
Bild 1	PCH00_INPUT	Eingangsauswahl Kanal 1 (Main)
		1.2. Bild Kanal Einstellungen
Bild 2	PCH01_INPUT	Eingangsauswahl Kanal 2 (PIP1)
Bild 3	PCH02_INPUT	Fingangsauswahl Kanal 3 (PIP2)
		1.2. Bild Kanal Einstellungen
Swap 1-2		Vertauscht die Eingänge von Bild 1 und Bild 2
Swap 1-3		Vertauscht die Eingänge von Bild 1 und Bild 3
Monitoreins	MON_PROCESSING	Auswahl des Farbprocessing für alle Bildkanäle.
tellungen		Nativ: keine weitere Farbverarbeitung
		entsprechend angepasst
		BT709 2.35 6504°K: (Gamut), (Gamma)
		Farbtemperatur (°K)
		1 3 Monitoreinstellungen
Backlight	MON_BACKLIGHT	Regeln der Hintergrundbeleuchtung
	GOL_BACKLIGHT	1.4 Helligkeitssensoren
PIP Mode	GBL_PIPMODE	Alle Konfigurationen der Eingangskanäle wie
		Größe, Position, Eingangsauswahl, Format usw.
		werden im PIP Mode zusammengefasst. Es
		Konnen bis zu 4 woai aetinien weraen. Auch die Bezeichnung der Modi ist einstellbar
		บอนอาณาที่มาย และ พบนะเอเ อเ อเทอเอเมนิย.

		1.5. PIP Einstellungen
Benutzer	GBL_USER	Alle User Einstellungen können für bis zu 8
		verschieden Benutzer getrennt gespeichert
		werden.
Optionen	PW_LOGIN	Eingabe des Login Passwortes.
		Das Untermenü Optionen ist abhängig vom Login
		Level.
		1.6 Optionen
Reset	CMD_USERDEFAUL	Rücksetzen auf Defaultwerte. Siehe auch
	15	Resetwerte
		1.7 Sonstige Optionen
Displaymod	GBL_DISPLAYMOD	Nur für besondere Panels. FHD, 4K: Nur 4K
e		Panels. 3D Modi sind nur im FHD Betrieb
		möglich.

Menü: 1.1 OSD u	ind Ar	nzeigeeinstellung	jen				
PMD1.0)B						
Start/ OSD und Anzeigeeinstellungen							
Sprache		Benutzer	Signalinfo	Bitmap Aus	OSD Timeout 15s		
Deutso	Deutsch Nein		Nein	GUI Anzeigen An Mehr	Texte Mehr		
Sprache							
Kachel	Rer	note Befehl	Beschreibung / L	Jntermenü			
Sprache	OSD_	_LANGUAGE	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch.				
Benutzer	OSD_USERINFO		Ja, Nein. Zeigt die Benutzername in der Infobar. Wenn diese Option aktiviert ist wird die Infobar ständig eingeblendet.				
Signalinfo	OSD_SIGNALINFO		Ja, Nein. Legt fest ob Eingangswechsel bzw Timingänderungen an den Eingängen durch die Infobar angezeigt werden sollen.				
Bitmap	GBL_BACKGROUND		An, Aus: Unabhängig aller anderen PIP Konfiguration kann hiermit die Anzeige des Hintergrundbildes forciert werden. Alle anderen Anzeigen (PIPs) werden deaktiviert.				
GUI Anzeigen	GUI_	ENABLE	Aktivieren / Deak Overlays. 1110 GUI	ktivieren der Anz	eige des GUI		
OSD Timeout	OSD_	TIMEOUT	Nie, 5s, 10s, 15s 3m, Sofort. Zeit t abschaltet. Sofor	s, 20s, 25s, 30s, o ois sich das OSE rt sollte vermiede	40s, 50s, 1m, 2m,) selbständig en werden.		

Menü: 1.1.1 GUI		
PMD1.0	В	
Start/OSD und Anz	eigeeinstellungen/ GUI	
GUI ID	Transparency	on OSD
3	Normal	Nein
on Kanal 1 Ja	on Kanal 2 Ja	on Kanal 3 Ja
GUI ID		
Kachel	Remote Befehl	Beschreibung / Untermenü
GUI ID	MON_GUIID	00 Keine Anzeige 01 99: Ein Objekt das mit dieser GUI ID geladen wurde wird immer angezeigt. Die Anzeige erfolgt relativ zum Bildschirm
Transnarency	GUI_TRANSPARENCY	Bestimmt die Transparenz der Graustufen der geladenen
		 Bilder bzw durch GUIDRAW und GUIWRITE gezeichneten Objekte. 0: Farbwert 0 ist 100% Transparent Farbwerte 1255 sind Opaque 1: Farbwert 0 ist 100% Transparent Farbwerte 1127 sind 50% Transparent 128255 sind Opaque 2: Farbwert 0 ist 100% Transparent Farbwerte 1255 sind 50% Transparent 3: Alle Farbwerte sind Opaque (=0% Transparent).
On OSD	GUI_ONOSD	Ja: Das Overlay wird auf dem OSD dargestellt. Nein: Das Overlay wird vom OSD verdeckt.
On Kanal 1	GUI_ONPCH00	Ja: Das Overlay wird auf dem Main Bildkanal dargestellt. Nein: Das Overlay wird vom Main Bildkanal verdeckt.
On Kanal 2	GUI_ONPCH01	Ja: Das Overlay wird auf dem PIP1 Bildkanal dargestellt. Nein: Das Overlay wird vom PIP1 Bildkanal verdeckt.
On Kanal 3	GUI_ONPCH02	Ja: Das Overlay wird auf dem PIP2 Bildkanal dargestellt. Nein: Das Overlay wird vom PIP2 Bildkanal verdeckt.

Menü: 1.1.2 Bezeid	chnungen	
PMD1.0		
Start/OSD und Anzei	igeeinstellungen/ Bezeich	nungen
Eingangsbezeic	chnı Benutzer Namer	n PIP Mode Bezeichn
	Mehr M	lehr Mehr
Kachel	Remote Befehl	Beschreibung / Untermenü
Eingangsbez eichnungen		1.1.1.1 Eingangsbezeichnungen
Benutzer Namen		1.1.1.2 Benutzernamen und Herstellerangaben
PIP Mode Bezeichnung en		1.1.1.3 PIP Mode Bezeichnungen

nü: 1.1.2.1	1 Eingang	isbezeich	nungen						
PMD	1.0								
Start/OSD u	nd Anzeigeein	stellungen/Be	zeichnungen/	Eingangsb	ezeichnun	gen			
VGA1 VGA 1	VGA2 VGA 2	Video 1 FBAS 1	Video 2 FBAS 2	Video 3 FBAS 3	ү/с ү/с	YPbPr YPbPr	Testbild TBG	DVI1 DVI 1	DVI2 DVI 2
DVI3 DVI 3	DVI4 DVI 4	DVI5 DVI 5	DVI6 DVI 6	DVI7 DVI 7	DVI8 DVI 8	HDSDI 1 HDSDI 1	HDSDI 2 HDSDI 2	HDSDI 3 HDSDI 3	HDSDI 4 HDSDI 4
chel	Re	mote Be	efehl E	Beschrei	bung / L	Interme	าน		
A2 deo 1 deo 2 deo 3 C CrCb stbild /I1 /I2 /I3 /I4 /I5 /I6 /I7	STR STR STR STR STR STR STR STR STR STR	LICH01 (VG LICH02 (Vic LICH03 (Vic LICH04 (Vic LICH05 (Y/C LICH06 (Y/C LICH07 (DV LICH07 (DV LICH07 (DV LICH09 (HE LICH10 (HE LICH12 (HE LICH12 (HE LICH13 (TB LICH14 (Y/C LICH15 n.a. LICH16 (DV LICH17 (DV LICH17 (DV LICH19 (DV LICH19 (DV LICH19 (DV LICH21 (DV	GA2) leo 1) leo 2) leo 3) CbCr) '11) SDI2) SDI2) SDI3) SDI4) G) C 2) '13) '14) '15) '16) '17) '18)	Eingangs	sbezeich	nungen	vergeb	en werde	ən.

Menü: 1.1.2.2	Benutze	r Namen						
PMD:	1.0							
Start/OSD un	nd Anzeigeeins	stellungen/Bez	eichnungen/ E	Benutzer Na	amen			
Benutzer 1	Benutzer 2	Benutzer 3	Benutzer 4	Benutzer 5	Benutzer 6			
User1	User2	User3	User4	User5	User6			
Benutzer 7	Benutzer 8	Hersteller /	Hersteller /	Hersteller /	Hersteller /			
User7	User8	IB Elektroni	Daimlerstra	D-76185 Ka				
Kachel	Rer	note Bef	ehl B	eschreit	oung / L	Intermeni	ü	
Benutzer 1	STR_	USER1						
Benutzer 2	STR_	USER3						
Benutzer 3	STR_	USER4						
Benutzer 4	STR_	USER6						
Benutzer 5	STR_	USER7						
Benutzer 6	STR_	MFG1						
Benutzer 7	STR	MEG2						
Benutzer 8		_WII G2						
Hersteller	STR_	MFG3						
Angaben 1	STR_	MFG4						
Hersteller								
Angaben 2								
Hersteller								
Angaben 3								
Hersteller								
Angaben 4								

	าü: 1.1.2.3	PIP	9 Mod	e Bezeicł	nnunge	n	
	PMD:	1.0					
	Start/OSD un	nd Anz	eigeeins	tellungen/Bez	eichnunge	_{en/} PIP Mode Bezeic	:hnungen
	PipMode 1	PipM	ode 2	PipMode 3	PipMode	• 4	
	Layout 1	Lay	out 2	Layout 3	Layout	4	
	PipMode 5	PipM	ode 6	PipMode 7	PipMode	2 8	
	Layout 5	Lay	out 6	Layout 7	Layout	8	
Kad	chel		Ren	note Bef	fehl	Untermenü	Beschreibung
Pip	Mode1					Onterniena	Deschiebung
1			STR_ STR	PIPMODE1 PIPMODE2		onterniend	Descriteibung
Pip	Mode2		STR_ STR_ STR_	PIPMODE1 PIPMODE2 PIPMODE3		onterment	Descriteibung
Pip Pip	Mode2 Mode3		STR_ STR_ STR_ STR_ STR_	PIPMODE1 PIPMODE2 PIPMODE3 PIPMODE4 PIPMODE5		onterment	Descriteibung
Pip Pip Pip	Mode2 Mode3 Mode4		STR_ STR_ STR_ STR_ STR_ STR_ STR_ STR	PIPMODE1 PIPMODE2 PIPMODE3 PIPMODE4 PIPMODE5 PIPMODE6 PIPMODE7		onternena	Descriteibung
Pip Pip Pip Pip Pip	Mode2 Mode3 Mode4 Mode5		STR_ STR_ STR_ STR_ STR_ STR_ STR_ STR_	PIPMODE1 PIPMODE2 PIPMODE3 PIPMODE4 PIPMODE5 PIPMODE6 PIPMODE7 PIPMODE8		ontermenta	Descriteibung
Pip Pip Pip Pip Pip Pip	Mode2 Mode3 Mode4 Mode5 Mode6		STR_ STR_ STR_ STR_ STR_ STR_ STR_ STR_	PIPMODE1 PIPMODE2 PIPMODE3 PIPMODE4 PIPMODE5 PIPMODE5 PIPMODE6 PIPMODE7 PIPMODE8		Untermenta	Descriteibung
Pip Pip Pip Pip Pip Pip	Mode2 Mode3 Mode4 Mode5 Mode6 Mode7 Mode8		STR_ STR_ STR_ STR_ STR_ STR_ STR_	PIPMODE1 PIPMODE2 PIPMODE3 PIPMODE4 PIPMODE5 PIPMODE5 PIPMODE6 PIPMODE7 PIPMODE8		onternena	Descriteibung
Pip Pip Pip Pip Pip Pip	Mode2 Mode3 Mode4 Mode5 Mode6 Mode7 Mode8		STR_ STR_ STR_ STR_ STR_ STR_ STR_ STR_	PIPMODE1 PIPMODE2 PIPMODE3 PIPMODE4 PIPMODE5 PIPMODE6 PIPMODE7 PIPMODE8		oncinent	Descriteibung
Pip Pip Pip Pip Pip Pip	Mode2 Mode3 Mode4 Mode5 Mode6 Mode7 Mode8		STR STR STR STR STR STR STR	PIPMODE1 PIPMODE2 PIPMODE3 PIPMODE4 PIPMODE5 PIPMODE6 PIPMODE7 PIPMODE8		oncinent	Descriteibung
Pip Pip Pip Pip Pip Pip	Mode2 Mode3 Mode4 Mode5 Mode6 Mode7 Mode8		STR_ STR_ STR_ STR_ STR_ STR_ STR_	PIPMODE1 PIPMODE2 PIPMODE3 PIPMODE4 PIPMODE5 PIPMODE6 PIPMODE7 PIPMODE8		Untermente	Descriteibung
Pip Pip Pip Pip Pip Pip	Mode2 Mode3 Mode4 Mode5 Mode6 Mode7 Mode8		STR STR STR STR STR STR STR STR	PIPMODE1 PIPMODE2 PIPMODE3 PIPMODE4 PIPMODE5 PIPMODE6 PIPMODE7 PIPMODE8		onemenu	Descriteibung

Menü: 1.2 Bildeinstellungen								
PMD1.0	PMD1.0B							
Start/ Bildein	stellungen							
Bild 1	Eingang Anzei DVI 1 A Mehr Standbild Hellig	gen Größe H Position V Position Skalierung Seitenverh: GUI ID n 100% 50% 50% Normal Auto 0 keit Kontrast Sättigung Farbprocess Farbe Hue						
	Nein (Mehr	0 0 Nativ Alle 0						
Bild								
Kachel	Remote Befehl	Beschreibung / Untermenü						
Bild	n.a.	Hier können alle Einstellung wie Größe, Position, Skalierung und Farben für ein Bild vorgenommen werden. Diese Kachel erlaubt die Auswahl des gewünschten Bildes. 1.2.1 Eingangseinstellungen						
Eingang	PCH00_INPUT	1.2.2 Auflösung (Timingabhängige Einstellungen des Eingangskanals)						
Anzeigen	PCH00_ONOFF							
Größe	PCH00_SIZE	Größe des Bildes: 10% - 100% des Bildschirms 1.2.6 Benutzer Größe						
H Position	PCH00_XPOS	Horizontale Position: 0% entspricht am linken Rand. 100% entspricht am rechten Rand						
V Position	PCH00_YPOS	Vertikale Positon: 0% entspricht am oberen Rand. 100% entspricht am unteren Rand.						
Skalierung	PCH00_SCALING	Skalierungseinstellungen. 1.2.3 1:1 Skalierung H / V Positio 1.2.4 Zoom 1 Faktor und Position (Bild) 1.2.5 Zoom 2 Faktor und Position (Bild)						
Seitenverhält nis	PCH00_ASPECT							
gui id	PCH00_GUIID	Ein zuvor mit GUILOAD##=S geladenes Bild mit dieser GUI ID wird dargestellt sobald dieser Bildkanal angezeigt wird. Die Auswahl der korrekten Größenvariante erfolgt automatisch. Die Einstellung GUI ID des Eingangskanals hat jedoch eine höhere Priorität.						
Standbild	PCH00_FREEZE	Einfrieren des aktuellen Bildes.						
Helligkeit	PCH00_BRIGHTNESS	Absenken oder Anheben des Schwarzwertes (Offset) für dieses Bild.						
Kontrast	PCH00_CONTRAST	Absenken oder Anheben des Weißwertes (Gain) für dieses Bild.						
Sättigung	PCH00_SATURATION	Absenken oder Anheben der Farbintensität (Gain) für dieses Bild512 entspricht schwarz / weiß.						

Farbprocessi ng	PCH00_PROCESSING	Auswahl des Farbprocessing für diesen Kanal. Nativ : keine weitere Farbverarbeitung DICOM : Der Graustufenverlauf wird entsprechend angepasst. BT709 2.35 6504°K : Farbraum(Gamut), Helligkeitsverlauf (Gamma) Farbtemperatur (°K) Für eine korrekte Annassungen ist in immer eine
		Kalibrierung des Displays Notwendig
Farbe	PCH00_COLORS	Weitere Farbeinstellung wie: Alle, Nur Grün, Nur Blau, Schwarz/Weiß und Invertiert.
Hue	PCH00_HUE	Einstellen der (Pb/Pr) oder (U/V)Phasenlage. Der Parameter ist nur für analoge NTSC Signale sinnvoll.

Menu: 1.2.1 Eing	angseinstellunger						
PMD1.0)B						
Start/Bildeinstellu	_{ngen/} Eingangseinst	ellungen					
Eingangskana	al Helligkeit Ko O	ntrast Sättigung Farbprocess Farbe Hue Standbild GUI ID 0 0 Nativ Alle 0 Nein 0					
DVII	- Skalierung Se Normal	itenverhi Priorität Signal Erkennung Sync SoG/SoY Auto 0 Nein BiLevel					
Bild 1: 1920; Bild 2: aus Bild 3: aus	Bild 1: 1920x1080p 59.94 Hz Bild 2: aus Bild 3: aus						
Kachel	Remote Befel	I Beschreibung / Untermenü					
Eingangskan al	n.a.	Hier können alle Einstellung wie Skalierung und Farben für einen Eingangskanal (VGA1, VGA2,) vorgenommen werden. Diese Kachel erlaubt die Auswahl des gewünschten Eingangskanals					
Helligkeit	ICH00_BRIGHTNES	 Absenken oder Anheben des Schwarzwertes (Offset) für diesen Eingang. 					
Kontrast	ICH00_CONTRAST	Absenken oder Anheben des Weißwertes (Gain) für diesen Eingang					
Sättigung	ICH00_SATURATIO	Absenken oder Anheben der Farbintensität (Gain) für diesen Eingang512 entspricht schwarz / weiß.					
Farbprocessi ng	ICH00_PROCESSIN	 ^G Auswahl des Farbprocessing für diesen Kanal. Nativ: keine weitere Farbverarbeitung DICOM: Der Graustufenverlauf wird entsprechend angepasst. (Gamma) Farbtemperatur (°K) 					
		Für eine korrekte Anpassungen ist in immer eine Kalibrierung des Displays Notwendig					
Farbe	ICH00_COLORS	Weitere Farbeinstellung wie: Alle, Nur Grün, Nur Blau, Schwarz/Weiß und Invertiert.					
Hue	ICH00_HUE	Einstellen der (Cb/Cr) oder (U/V)Phasenlage.					
Standbild	ICH00_FREEZE	Einfrieren des aktuellen Einganges.					
GUI ID	ICH00_GUIID	Ein zuvor mit GUILOAD##=S geladenes Bild mit dieser GUI ID wird dargestellt sobald dieser Bildkanal angezeigt wird. Die Auswahl der korrekten Größenvariante erfolgt automatisch. Diese Einstellung hat eine höhere Priorität als die Bildkanaleinstellung GUI ID.					
Skalierung	ICH00_SCALING	Skalierungseinstellungen. 1.2.1.1 Position für 1:1 Skalierung 1.2.1.2 Zoom1 Faktor und Position 1.2.1.3 Zoom2 Faktor und Position					
Seitenverhält nis	ICH00_ASPECT	Einstellung des Verhältnisses von Höhen und Breite. "Auto" behält das Seitenverhältnis des					

		Eingangsbildes bei.
Priorität	ICH00_PRIORITY	Erlaubt die Vergabe von Prioritäten für jeden
		Eingang und wirkt sich auf die Signalerkennung aus.
		Ein Eingang höherer Priorität wird immer vorrangig
		dargestellt.
Signalerkenn	ICH00_DETECT	Ist dieser Eingang vorhanden oder wird der als
ung		neues Signal erkannt kann hier festgelegt werden
		auf welchem Bild dieser Eingang dargestellt werden
		soll. Wird keine besondere Auswahl getroffen wird
		das Signal auf Bild 1 dargestellt.
Sync	ICH00_SYNC	Das Display wird normalerweise auf den Eingang
		von Bild 1 synchronisiert. Im Menü 1.5 kann ein
		anderes Bild eingestellt werden oder die
		Synchronisation komplett abgeschaltet. Diese
		Einstellung übergeht die Auswahl des Bildes und
		synchronisiert immer auf diesen Eingang. Sind
		mehrere Eingänge vorhanden wird nach der Priorität
		entschieden.
SoG/SoY	ICH00_SOGSOY	Auswahl BiLevel oder TriLevel Sync On Green
		Slicer für VGA.
		Für YcrCb wird bei SD (PAL/NTSC) Signalen
		automatisch BiLevel gewählt. Für HD Signale (ab
		[1280x/20p50) TriLevel.
SoG Level	ICH00_SOGLEVEL	Einstellen des Sync on Green Trigger Levels.
0.1.11.6		(nicht im Handbuch dargestellt)
Schärfe	ICHUU_SHARPNESS	Umschalten der Skalierung zwischen "Weich"
		[] (Linear Interpolation) und "Scharf" (Pixeldoubling)
CGA Mode		Einstellen der verschiedenen Modi des CGA
		Einganges.
		(nicht im Handbuch dargestellt). Dieser Menüpunkt
		list im OSD bei den Eingangseinstellungen des CGA
		Eingangs sichtbar.



H Position	ICH00_ORGXOFS	X Offset für den Scalingmode "1:1"
V Position	ICH00_ORGYOFS	Y Offset für den Scalingmode "1:1"

Menü: 1.2.1.2 Eir	ngangs	seinstellungen 2	Zoon	n 1				
PMD1.0	PMD1.0							
Start/Bildeinstellu	ngen/Eino	gangseinstellungen/ E	inga	ngszoom 1				
Faktor Zoom	1	H Position		V Position				
95%	95% 50%		50%					
	D				Deschastikung			
Kachel	Ken		Un	termenu	Beschreibung			
Faktor Zoom		J_200M1			Zoomfaktor für den Scalingmode "Zoom1"			
H Position	ICH00	_ZOOM1XOFS			X Offset für den Scalingmode "Zoom1"			
V Position	ICH00	_ZOOM1YOFS			Y Offset für den Scalingmode "Zoom1"			

Kachel	Remote Befehl	Untermenü	Beschreibung
Faktor Zoom	ICH00_ZOOM2		Zoomfaktor für den Scalingmode
2			"Zoom2"
H Position	ICH00_ZOOM2XOFS		X Offset für den Scalingmode
			"Zoom2"
V Position	ICH00_ZOOM2YOFS		Y Offset für den Scalingmode
			"Zoom2"

Menü: 1.2.2 Au	flösung						
PMD1.	PMD1.0						
Start/Bildeinste	Start/Bildeinstellungen/ Auflösung						
Auto T	akt Pixel	Zeilen V Position					
>>	148.55 Mehr	1920 1080 33					
H Position d	Interlace Mode Aus 2D M	Phase Referenz Quelle Odd Even 0 H/V YUV444/70 Default Aehr					
Kachel	Remote Befehl	Beschreibung / Untermenü					
Auto		Automatische Einstellung des Eingangssignals.					
		Anhand der Gesamtzeilenzahl wird die					
		Wahrscheinlichste Auflösung ermittelt und Pixeltakt					
		Sowie Position und Phasenlage korrekt eingestellt.					
		Hierzu muss das Eingangsbild jedoch den					
Tokt		Abtestrate IN CLOCK lisfort dis Abtestrate in MHZ					
IdKL		R 78 70 (Mbz) IN DIVIDER liefert die					
		Gesamtnivel einer Zeile z B 1312 H-Frequenz *					
		IN DIVIDER = IN CLOCK					
		1.2.2.1Taktsuche					
Pixel	ICH00_PIXEL	Aktive Pixel					
Zeilen	ICH00_LINES	Aktive Zeilen					
V Position	ICH00_YOFS	Vertikaler Offset					
H Position	ICH00_XOFS	Horizontaler Offset					
dInterlace	ICH00_IMODE	sF, iSport, iFilm, iOdd, iEven, iDolby, Aus.					
		sF=segmented Frame. Statisches DeInterlacing					
		iSport=spartial Deinterlacing (Hochskalieren der					
		Halbbilder)					
		Film=Motionadapives dInterlacing					
		IOdd=zeigt nur ungerade Zeilen					
		II IEven=zeigt nur geräde Zeilen					
		even die fehlenden Zeilen werden schwarzgetastet					
Mode	ICH00_3DMODE	2D 3D Frame Packing 3D Side by Side 3D Side by					
		Side Full. 3D Line Alternative. 3D mit 2 Eingängen					
		(HDSDI)					
		1.2.2.2 3D Einstellungen					
Phase	ICH00_PHASE	Nur VGA: Phaselage					
Referenz	ICH00_REFERENCE	DE, H/V. Nur Digital (DVI, HDSDI): Legt fest ob die					
		Referenz für H Position und V Position die H V Sync					
		Signale oder das DE Signal sein soll. Für 3D Modi					
		II muß die Referenz HV sein.					
Quelle	ICHUU_SOURCE	RGB444, Monochrom, YUV422/709, YUV422/601,					

		YUV444/709, YUV444/601 2) Farbschema des Signals.
Odd Even	ICH00_ODDEVEN	Vertauscht die Halbbilder Odd und Even.

Menü: 1.2.2.1 Ta	Menü: 1.2.2.1 Taktsuche						
PMD1.0	PMD1.0						
Start/Bildeinstellu	ngen/Auflösung/ Taktsuch	e					
Auto Takt	Taktsuche						
>>	Aus						
Kachel	Remote Betehl	Untermenu	Beschreibung				
Auto Takt			Auto Takt behalt die eingestellten				
			Pixer und Zellen ber und Sucht einen				
			Positionen.				
Taktsuche	GBL_PHASESWEEP		Unterstützt das finden eines korrekten				
			Taktes und Pixelanzahl indem die				
			Phasenlage ständig durchgestellt				
			wird. Das hat zur Folge das die				
			Fehlerhaft abgetasteten Bereiche				
			selbst bei Bildern mit geringstem				
			Konstrastgehalt (z.B wenig Text) mit				
			ein wenig Ubung leicht eingestellt				
			werden konnen.				

Menü: 1.2.2.2 3D	Einstellungen		
PMD1.0)		
Start/Auflösung/ 3	D Einstellungen		
Zurück	3D	3D Phase	
	Links/Red	ch 0	
Kachel	Remote Befehl	Untermenü	Beschreibung
3D	ICH00_3DLR		Wechselt die Polarität des L/R
			Signales
3D Phase	GBL_3DPHASE		Einstellung der Phasenlage des L/R Signales

Menü: 1.2.3 "Bilde	einstellungen H/V Po	osition für 1:1 Sk	alierung"		
PMD1.0					
Start/Bildeinstellun	_{gen/} 1:1				
H Position	V Position				
0	0				
Kachel	Remote Befehl	Untermenü	Beschreibung		
H Position	ICH00_ORGXOFS		X Offset für den Scalingmode "1:1"		
V Position	ICH00_ORGYOFS		Y Offset für den Scalingmode "1:1"		
	Die Einstellungen besziehen sich jedoch immer auf den ausgewählten Eingang. Nicht auf das Bild.				

Menü: 1.2.4 Bilde	Menü: 1.2.4 Bildeinstellungen Zoom 1					
		-				
PMD1.0)					
Start/Bildeinstellu	ingen/ I	Bildzoom 1				
Faktor Zoom	1	H Position	V Position			
95%		50%	50%			
Kachel	Rer	note Befehl	Beschreibung / U	ntermenü		
Faktor Zoom	PCH	00_ZOOM1	Zoomfaktor für den Scalingmode "Zoom1"			
1						
H Position	PCH	00_ZOOM1XOFS	X Offset für den S	calingmode "Zoom1"		
V Position	PCH	00_ZOOM1YOFS	Y Offset für den S	calingmode "Zoom1"		

Menü: 1.2.5 Bilde	instellungen	Zoom2					
PMD1.0	PMD1.0						
Start/Bildeinstellur	_{ngen/} Bildzoor	n 2					
Faktor Zoom 2	2 H Posi	tion	V Position				
90%		50%	50%				
Kachel	Remote E	Befehl B	eschreibung / L	Jntermenü			
Faktor Zoom 2	PCH00_ZOOI	^{M2} Z	Zoomfaktor für den Scalingmode "Zoom2"				
H Position	PCH00_ZOO	M2XOFS	Offset für den	Scalingmode "Zoom2"			
V Position	PCH00_ZOO	M2YOFS	Offset für den	Scalingmode "Zoom2"			

Menü: 1.3 Monito	Menü: 1.3 Monitoreinstellungen								
PMD1.0									
Start/ Monitoreinstellungen									
Farbe		Helliakeit		Kontrast	Sättigung		Hue	Standbild	
Alle		0		0	Suttiguing	0	0	Nein	
Skalierung		Seitenverhältnis		Gamut	Gamma	Farbe °K	DICOM °K	Kalibration	
Normal		Auto		BT.709 ITU-R	2.35	6504	6504	>>	
Farbe									
Kachel	Rer	note Befehl	B	eschreibung / U	ntermer	nü			
Farbe	MON	_COLORS	W	/eitere Farbeinst	tellung v	vie: Alle	e, Nur Gr	ün, Nur	
			В	lau, Schwarz/Wo	eiß und	Invertie	ert.		
Helligkeit	MON	_BRIGHTNESS	A	bsenken oder A	nheben	des Sc	hwarzwe	ertes	
	MON	CONTRAST		Offset) fur alle B	llder.		:0		
Kontrast	MON_CONTRAST		Absenken oder Anheben des Weilswertes (Gain) für alle Bilder.						
Sättigung	MON	_SATURATION	A	bsenken oder A	nheben	der Far	bintensit	tät (Gain)	
			tur alle Bilder512 entspricht schwarz / weiß.						
Hue	MON		Einstellen der (Pb/Pr) oder (U/V)Phasenlage.						
Standbild			Einfrieren aller Bilder						
Skallerung		_SCALING	1	3 1 Monitor 700	ellungen m 1 Ein	alle Bli stollung	der.		
			1.	3.2 Monitor Zoo	m 2 Ein	stellung	gen		
Seitenverhält	MON	_ASPECT	Ei	instellung des V	erhältni	sses vo	n Höhen	und Breite	
nis			de	es gesamten Bil	dschirm	s. "Auto	o" behält	das	
			or	rignale Seitenve	rhältnis	des Dis	splays be	ei.	
Gamut	MON	_GAMUT	Fa	arbraum für Farl	bproces	sing			
				TU-R BT.709, sl	RGB, Ad	dobe R(GB, Appl	e RGB,	
					Gamu	i, PAL/S	SECAM,	NTSC,	
			1	3 5 Lleer Gamu	•				
Gamma	MON	_GAMMA	н	elliakeitsverlauf	für Farl	proces	sina		
Gamma			1.	0. 1.1. 1.2. 1.3.	1.4. 1.5	. 1.6. 1.	7. 1.8. 1.	.9. 2.0. 2.1.	
			2.	2, 2.3, 2.35, 2.4	, 2.5, 2.	, 6, 2.7, 2	2.8, 2.9, 3	3.0, 3.1,	
			3.	2, 3.3 3)					
Farbe °K	MON	_COLORT	Fa	arbtemperaturw	ert für F	arbproc	essing		
			U	ser, 2400, 2800	, 3200,	3600, 4	000, 440	0, 4800,	
			52	200, 5500, 5600	, 5700,	6000, 6	200, 640	00,6504,	
			66	500, 6800, 7000	, 7200,	/300, 7	400, 760	0, 7800,	
			8	JUU, 8400, 8800 JEOO 11000 11	, 9200, 400 11	9400,9	600, 980	10, 10200,	
			חן	55 D65 D75 E	400, 11 Eürle	ouu, IVI) or kons	y xy, A, E Dipo	b, С, DoU,	
			ען	JJ, DUJ, D/J, E	Fui Us				

		Farbtemperatur mit R G B Verhältnissen definiert werden. Mit My xy kann über CIE x y Werte eine proprietäre Farbtemperatur definiert werden. Die Bezeichnung "My xy" ist ebenfalls definierbar. 3) 1.3.3 User Farbtemperatur in RGB 1.3.4 User Farbtemperatur in x y
DICOM °K	MON_DICOMT	Farbtemperaturwert für DICOM
		Werte siehe oben.
Kalibration	n.a	Startet die Displaykalibration.

3) Diese Werte können natürlich nur stimmen wenn das Display zuvor kalibriert wurde. Farbwerte der einzelnen Farbräume sind selbstverständlich nur dann erreichbar wenn das Display entsprechende optische Eigenschaften erfüllt.

Menü: 1.3.1 Mon	itoreinstellungen Zoo	om 1				
PMD1.0	PMD1.0					
Start/Monitoreinst	ellungen/ Monitorzoom 1					
Faktor Zoom 1	1 H Position	V Position				
95%	50%	50%				
Kachel	Remote Befehl	Beschreibung / Untermenü				
Faktor Zoom	MON_ZOOM1	Zoomfaktor für den Scalingmode "Zoom1"				
H Position	MON_ZOOM1XOFS	X Offset für den Scalingmode "Zoom1"				
V Position	MON_ZOOM1YOFS	Y Offset für den Scalingmode "Zoom1"				

Menü: 1.3.2 Monitoreinstellungen Zoom2

PMD1.0)					
Start/Monitoreins	tellungen	/Monitorzoom 2				
Faktor Zoom	2	H Position		V Position		
90%		50%		50%		
Kachel	Ren	note Befehl	Be	eschreibung / L	Jntermenü	
Faktor Zoom	MON_ZOOM2		Zoomfaktor für den Skalingmode "Zoom2"			
2						
H Position	MON	_ZOOM2XOFS	Х	Offset für den	Skalingmode "Zoom2"	
V Position	MON	ZOOM2YOFS	Y	Offset für den	Skalingmode "Zoom2"	





Menü: 1.3.5 Ben	Menü: 1.3.5 Benutzer Farbraum								
PMD1.0									
Start/Monitorein	stellungen	/ Benutzei	r Farbrau	ım					
Rot x Ro 0.6400 (ty 0.3000	Rot Y 0.2126	Grün x 0.300	Grün y 0 0.6000	Bezeichnung				
Grün Y Bla 0.7152	ou x 0.1500	Blau y 0.0600	Blau Y 0.072	2	MyGamut				
Kachel	Ren	note Be	fehl	Beschre	ibung / Unterme	nü			
Rot x	_ COL_	UGMRED		z.B: 0.640 x Koordinate für CIE x/y Y					
Rot y			ļ	z.B: 0.30	0 y Koordinate f	für CIE x/y Y			
Rot Y				Y (Hellig	keitsanteil) der l	Rotkomponente z.B: 0.21			
Grün x	COL_	UGMGREE	EN	z.B: 0.60	0				
Grün y				z.B: 0.30	00				
Grün Y				z.B: 0.72	2				
Blau x	COL_	UGMBLUE		z.B: 0.150					
Blau y			[z.B: 0.060					
Blau Y				z.B: 0.07	1				
Bezeichnung	COL_ STR_	UGMNAMI UGM	Ξ	Bezeich	nung für den frei	Definierten Farbraum.			

Menü: 1.4 Helligk	eitssensoren	
PMD1.0	(
_{Start/} Helligk	eitsensoren	
Zurück	Backlightsensor	Umgebungssensor
	Aus	Aus
	м	lehr Mehr
Kachel	Remote Befehl	Beschreibung / Untermenü
Zurück		
Backlightsens	SNS1_ON	An, Aus.
or		1.4.1 Interne Backlight Regelung
Umgebungss	SNS2_ON	An, Aus.
ensor		1.4.2 Externe Backlight Regelung

Menü: 1.4.1 Inter	Menü: 1.4.1 Interne Backlight Regelung (Sensor an J420)							
PMD1.0	PMD1.0							
Start/Helligkeitse	Start/Helligkeitsensoren/Interne Backlight Regelung							
Faktor für Sei	nsorw	Min bei	Max bei		Sensorwert	Backlight		
1.00	00 50		100		295	254		
Kachel	Ren	note Befehl	Beschreibung	/ Ui	ntermenü			
Faktor für	SNS1	_FACTOR						
Sensorwert			-					
Min bei	SNS1_MIN		Sensorwert bei dem das Backlight auf Minimum geregelt wird.					
Max bei	SNS1	_MAX	Sensorwert be geregelt wird.	ensorwert bei dem das Backlight auf Maximum eregelt wird.				
Sensorwert	SNS1	_ACT	Ausgelesener	We	rt x Faktor			
Backlight	MON	BACKLIGHT	Anzeige des Resultierenden Backlight Wertes					

Menü: 1.4.2 Exte	Menü: 1.4.2 Externe Backlight Regelung (Sensor an J421)							
PMD1.0	PMD1.0							
Start/Helligkeitse	nsoren/E	Externe Backlight	Reg	elung				
Faktor für Sei	nsorw	Min bei		Max bei		Sensorwert	Test	
1.00	1.00 50		2000		37	Aus		
Kachel	Rer	note Befehl	B	eschreibung / l	Jn	Itermenü		
Faktor für	SNS2	2_FACTOR						
Sensorwert								
Min bei	SNS2	2_MIN	Sensorwert bei dem das Backlight auf Minimum geregelt wird.					
Max bei	SNS2_MAX Sensorwert bei dem das Backlight auf Maximu geregelt wird.			nt auf Maximum				
Sensorwert	SNS2	2_ACT	A	usgelesener W	'er	t x Faktor		
Test	SNS2_SPEED			eschleunigt die xternen Sensor diglich zum Se	e H r e ens	lelligkeitsregel rheblich. Die E sortest.	ung durch den Einstellung dient	

Menü: 1.5 PIP Ei	nstellungen						
PMD1.0	PMD1.0						
Start/ PIP Eins	stellungen						
Raster Bild	aussch: Hintergrum Hinterg ofort Auto	rund Farbe Signal Such 49 48 49 Ja					
Synchronisz Kein Bild 1	i Siqnal Farbe Video 0 0 255 FBAS	Swap 2-3					
Kachel	Remote Befehl	Beschreibung / Untermenü					
Raster		n.a					
Bild	PIP_PIPTIMEOUT	Timeout für die Bildkanäle: Sofort, 5s, 10s, 15s, 20s,					
ausschalten		25s, 30s,40s, 50s, 1m, 2m, 3m, Nie					
Hintergrund	GBL_BACKGROUNDM ODE	Als Hintergrund bezeichnen wir den Bereich des Bildes ausserhalb des Darstellungsbereiches der Bildkanäle.					
		Auto, Farbe, Bitmap, Schwarz. Die Einstellung Auto bewirkt, das das Hintergrundbild dargestellt wird sobald keines der angezeigten Bilder auf 100% Größe steht. Ansonsten wird die Hintergrundfarbe an den Rändern angezeigt. Aus stellt alle Randbereiche schwarz da. Ist kein Bitmap geladen wird schwarz dargestellt.					
Hintergrund Farbe	OLOR	Rot Grün und Blauwerte im Bereich 0255 der Hintergrundfarbe. Die Werte werden im 565 Format gespeichert. D.h. Rot und Blau in Einheiten von 8, Grün von 4.					
Signal Suche	GBL_SEARCH	Ja/Nein Siehe Erläuterung Signalsuche					
Synchronisati on	GBL_SYNC	Zur vollständig ruckelfreien Darstellung von bewegten Bildern wird das Display auf das Eingangssignal synchronisiert. Hier kann der bevorzugte Bild gewählt werden auf dessen Eingang synchronisiert wird. Diese Option wird durch den Parameter "Sync" im Menü 1.2.1 Eingangskanal Einstellungen übergangen. Beim Betrieb mit dem PMD-OM-HD3G sollte diese Option jedoch auf Aus gestellt werden.					
Kein Signal Farbe	PIP_BLANKINGCOLO R	RGB Tripel im Bereich 0255 je Farbe. Die Werte werden im 565 Format gespeichert. Für jedes Bild wird die Helligkeit etwas um 1/64 reduziert damit die					

		einzelnen Bild auch ohne Signal erkennbar bleiben.
Video	GBL_VIDEO	Einstellung ob die der BNC Buchse oder Cinch
		Buchsen als FBAS1 FBAS 2 FBAS3 oder YPbPr
		genutzt werden.
Swap 2-3	CMD_SWAP3	Vertauscht die Eingänge von Bild 2 und 3. Die
		Kachel ist hier untergebracht damit auch diese
		Funktion für das Ereignismanagement verfügbar ist
AS Rotation	GBL_ASROTATION	Rotatiert das Bild alle 8 Minuten um 8 Pixel.
AS Refresh	GBL_ASREFRESH	Steuert das Display mit invertierten Farben an und
		schaltet das Backlight aus.

Menu: 1.6 Option	en							
PMD1.0)							
Start/ Option	en							
License Keys	HDSDI/DV 7 Mehr	'I Out 20p50	Übernehm∢ Nein	Energiespar 1m	IR ID 00	IR aus Nein	Ereignisse (! Mehr	Ereignisse () Mehr
IP 192.168.000.2	COM 41 115: Mebr	200 8 E 1		Passswörte Mehr	Geräteinste Mehr	DVI Loop Mehr	J140 J141 Mebr	
Kachel	Remote Be	efehl B	Beschreit	oung / U	ntermer	านื		
License Keys		Z S 1	Zeigt die Seriennumer und eine Übersicht über Status aller Licensekeys 161 Licensekey Anzeige					t über den
HDSDI/DVI Out	GBL_OMTIMIN	G_HD 7 1 8 1 8 1 8 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	720p50, 720p60, 1080i48, 1080i50, 1080i60, 1080p24, 1080p25, 1080p50, 1080p60, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA. In Multiformatkonverter Mode wird hier die gewünschte Ausgangsauflösung des DVI und HDSDI Signales angewählt., XGA, SXGA, UXGA, WUXGA über HDSDI sind keine zulässigen HDSDI Auflösungen. Geräte mit PMDs als Displaykontroller können diese Auflösungen darstellen. Mitbewerberprodukte meist nicht. Die Kachel muss über die Einstellung TFTSYNC_PMDOMHD3G aktiviert werden und					i60, (GA, nverter sauflösung , XGA, keine nit PMDs ungen cht. en und
Übernehmen	GBL_OMTIMIN	G_ACK B A S	Bestätigung des neu angewählten Ausgangsformates, andernfalls wird nach 6 Sekunden das zuvor eingestellte Ausgangsformat wieder aktiviert.					ı 6 gsformat
Energiespare n	GBL_ENERGY	SAVE S	Sofort, 5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s,40s, 50s, 1m, 2m 3m, Nie. Legt die Dauer fest, wann das Gerät ohne Eingangssignal in PowerDown mode geht.					
IR ID	OSD_IRCODE	0 n 2 5 5 6	0199: Ermöglicht die Bedienung mehrerer Geräte mit Hilfe einer Infrarotfernbedienung. Mit Hilfe der Zifferntasten der Fernbedienung wird der zweistellig Code gesendet. Das Gerät mit passendem Code schaltet sich frei und aktzeptiert beliebiger IR Kommandos. Alle Geräte mit nicht passendem Code aktzeptieren nun keine IR Kommandos mehr.					
IR aus	OSD_IRLOCKE	D S	eagiert s Sollte die	sofort au Umgeb	if die IR ung Stö	Fernbeo rungen a	dienung. auf dem	

		Infrarotsensor verursachen kann der Empfänger abgeschaltet werden. Diese Kachel ist mit der IR
		Fernbedienung nicht erreichbar.
Ereignisse		1.6.2 Ereignisse (Service), die Kachel kann unter
(Service)		Ereignisse (BIOS Service Ereignisse) aktiviert
		werden.
Ereignisse		1.6.3 Ereignisse (BIOS)
(Bios)		
IP	COM_IP	IP Adresse
		1.6.4 Netzwerkeinstellungen
COM	COM_SERIAL	9600 8 E 1, 56700 8 E 1, 115200 8 E 1, 460800 8 E
		1
Monitorwand	WALL_ON	An, Aus. Aktiviert die WALL Funktion
		1.6.5 Monitorwand
Passwörter		1.6.6 Passwörter
Geräteeinstell		1.6.7 Geräteeinstellungen
ungen		
DVI Loop		1.6.8 DVI Loop Einstellungen
J140/J141		1.6.9 HD Input Phasenlagen
OSD Locked	OSD_LOCKED	Nach aktivieren dieser Funktion ist das OSD nach
		dem nächsten Einschalten des Gerätes gesperrt.
		Zum Entsperren bzw erneutem Sperren gibt es zwei
		Methoden:
		1. 3x die Taste Plus und 1x die Taste Menü
		drücken
		2. Die Tasten Menü und Exit für ca. 4 Sekunden
		gedrückt halten und loslassen.

1.6.1 Anzeige der Licencekeys:

PMD1.0							
Start/ Optionen							
License Keys Meh	HDSDI/DVI Out 720p50	Übernehme Nein	Energiespar 1m	IR ID 00	IR aus Nein	Ereignisse (: Mehr	Ereignisse (Mehr
IP 192.168.000.241 Meh	COM 115200 8 E 1		Passswörte Mehr	Geräteinste Mehr	DVI Loop Mehr	J140 J141 Mehr	
SN100706 VGA2/DVI2: Ja HD3G: Ja GPI05/LEDs: Ja 10Bit: Ja Quadport: Ja Wall: Nein Ethernet: Ja Hel.Sensor: Nein	9 0A2C-6D Farbkal.: Nein DVI 34: Ja DVI 5678: Ja PIP: Ja Customize: Ja 4K: Nein OMHDOnly: Nein	B7-000 Broadcast: 3D:)0-1E5 Nein Nein	δF			

Menü: 1.6.2 Ereig Menü: 1.6.3 Ereig	Menü: 1.6.2 Ereigniskonfigurationsmenü (Service Level) Menü: 1.6.3 Ereigniskonfigurationsmenü (Bios Level).						
PMD1.0	PMD1.0						
Start/Optionen/ E	reignisse (BIOS)						
Speicherzeile 0	Ereignis Mehr	Aktion Hoch Runter Löschen >> >> >> + (inc) Mehr Mehr					
Funktion	Parameter	lehr Mehr					
Kachel	Remote Befehl	Beschreibung / Untermenü					
Speicherzeile	BGP00? BGP39? SGP00?SGP09? bgp? Bzw sgp? Liefert eine übersicht aller Einstellungen. Achtung kein _ Underscore verwenden!!!	Einstellung welche Speicherzeile Bearbeitet werden soll. (09 bzw 039). Ein langer Druck auf OK zeigt eine Übersicht aller Ereignisse.					
Ereignis		Auswahl des gewünschten Ereignisses					
Funktion		Funktion: Welche Funktion ausgeführt werden soll. Die Auswahl der Funktion ist nur noch mit Hilfe der Fernbedienung möglich. Sie erfolgt an jeder beliebigen stelle im OSD Menü indem Sie die gewünschte Kachel anwählen und auf der Fernbedienung die "Input" Taste drücken.					
Aktion		 Set: Setzt den unter Parameter eingestellten Wert. LED1 * Die jeweilige LED leuchtet wenn der Wert der eingestellten Funktion dem Parameterwert entspricht. Andernfalls ist die LED aus. Ist ebenfalls ein Ereignis zugeordnet wirkt LED * wie Set. LED1 o Die jeweilige LED ist aus wenn der Wert der eingestellten Funktion dem Parameterwert entspricht. Andernfalls ist die LED an. Ist ebenfalls ein Ereignis zugeordnet wirkt LED o wie Set. +(inc) erhöht den Wert der eingestellten Funktion -(dec) erniedrigt den Wert der eingestellten Funktion und Parameter festgelegte Bedingung wahr ist werden die nachfolgenden Speicherzeilen für dieses Ereignis berücksichtigt. (Stop!=) Nur wenn die über Funktion und Parameter festgelegte Bedingung wahr ist werden die nachfolgenden Speicherzeilen für dieses Ereignis berücksichtigt. 					

		berücksichtigt.
		Init Wie Set, jedoch nur einmalig beim ersten
		auftreten des Ereignisses.
Parameter		Bei Funktionen mit Textwerten (wie z.B.
		Eingangsauswahl oder Seitenverhältnis) kann über
		den Parameter Bitweise festgelegt werden welcher
		Wert der Liste möglich ist.
		1.6.2.1 Zeigt ein Beispiel der Paramterauswahl.
		Wobei die Beschriftung der Kachel dem Wert der
		Ausgewählten Funktion entspricht.
Hoch		Ordnen der Ereignisliste. Ein langer Druck auf OK
		zeigt eine Übersicht aller Ereignisse.
Runter		Ordnen der Ereignisliste. Ein langer Druck auf OK
		zeigt eine Übersicht aller Ereignisse.
Löschen		Ordnen der Ereignisliste. Ein langer Druck auf OK
		zeigt eine Übersicht aller Ereignisse.
Kopieren		Kopiert die aktuelle Speicherzeile. Ein langer Druck
		auf OK zeigt eine Übersicht aller Ereignisse.
Service	BIOS_USERGPIO	Nur im Menü 1.6.3: Aktiviert/deaktiviert über den die
Ereignisse	T	Kachel im Menü 1.6 um über den Servicelevel
		Ereignisse zu Konfigurieren.

Das Ereignismanagment erlaubt es den Zuständen eines Signales (Low und oder High) Funktionen (z.B Eingangsauswahl) und Werte (Parameter), welcher Eingang zu zuordnen. Entscheidend dabei ist der Signalwechsel. Ist einem GPI Pin (z.B GPI01L) die Funktion Eingang=DVI1 zugeordnet wird diese ausgeführt sobald der PIN low wird. Danach wird diese Funktion erst nach einem erneute High->Low übergang ausgeführt. Dies ist der typische Ablauf beim Anschluß eines Tasters. Es könnten aber auch beide Pegel eines Signales verwendet werden (z.B GPI01L: Eingang=DVI1, GPI01H: Eingang=DVI2) Die Verwendung externer TTL Steuersignale ist nicht bei allen Eingängen möglich. Open Collector ist mit jedem Eingang möglich.

Das Ereignismanagment erlaubt das mehrfache verwenden des gleichen GPI Pins um a.) mehrere Funktionen gleichzeitig auszuführen, b.) eine Mehrstufigkeit zu ermöglichen (z.B GPI01L: Backlight=10, GPI01L: Backlight=50, GPI01L: Backlight=100). Dies ist auch in Kombination möglich (mehrere Funktionen, mit unterschiedlichen Werten). Dies ist möglich weil die gleiche Funktion bei einem Pegelwechsel nie zweimal ausgeführt wird.

Gleichzeitig kann die Kombination Funktion und Parameter als Bedingung genutzt werden eine LED anzusteuern. LED01 * bedeutet LED Ausgang=High, LED01 o bedeutet LED Ausgang=Low. Da die Treiberleistung der GPIO Ausgänge nicht ausreichend ist eine LED direkt zu betreiben sollte hier noch ein TTL Buffer eingesetzt werden. Zusätzlich werden die 32 LEDs über 8 Spalten und 4 Zeilen Angesteuert. Das Zeitliche Multiplexen übernimmt die PMD. Allerdings muss dies bei der Verschaltung der LEDs entsprechend berücksichtigt werden. Wir gehen davon aus das die 8 Spaltentreiber (L0..L8) beispielsweise über einen 74AC541 geführt werden an dem dann die Anode der LEDs Angeschlossen wird. Die Kathoden jeder 8fach LED ROW können dann gemeinsam über einen NPN Transistor gegen GND geführt werden. Die Basis des Transistors wird dann von der LED ROW Leitung (LR0 .. LR3) gesteuert.

Meni Meni	Venü: 1.6.2.1 Parameter Auswahl Venü: 1.6.3.1 Parameter Auswahl										
	PMD1.0										
	Start/Optionen/Ereignisse (BIOS)/ Parameter Auswahl										
	Bit 0	Bit 1		Bit 2	Bit 3	Bit 4	Bit 5	Bit 6	Bit 7	Bit 8	
	Aus	A	lus	Aus	Aus	Aus	Aus	Aus	Aus	Aus	
	Bit 9	Bit 1	0	Bit 11	Bit 12	Bit 13	Bit 14	Bit 15	Mehr		
	Aus	A	lus	Aus	Aus	Aus	Aus	Aus	Mehr		
Kac	hel		Ren	note Be	fehl	Beschre	eibung / L	Jnterme	nü		
Bit C) Bit 1					Bei Tex	tuellen W	/erten w	ie Einga	ngsaus	wahl,
Bit 2	2 Bit 3					Seitenv	erhältnis,	Skalier	ung köni	nen hiei	r die
Bit 6	Bit 7				Einzelnen Optionen aktiviert oder deaktiviert						
Bit 8	Rit 9	9 DVI1 und HDSDI1 wechselt genauso möglich wie									
Bit 1	Bit 10 Bit 11										
Bit 1	2 Bit 13	3						3-	J		
Bit 1	4 Bit 15	5									
Meh	ir					1.6.2.1.	1 Parame	eterausv	vahl		

Menü: 1.6.2.1.1 Parameter Auswahl

Mer	าü: 1.6.3.	1.1 Pa	arame	eter Aus	wahl	
	PMD	1.0				
	Start/Option	nen/Erei	gnisse (E	BIOS)/Param	eter Auswal	_{hl/} Parameter Auswahl
	Bit 16	Bit 17		Bit 18	Bit 19	
	Aus	A	us	Aus	Aus	
	Bit 20	Bit 21				
	Aus	A	us			
	e de la Russi					
Ka	chel		Rem	note Be	fehl	Beschreibung / Untermenü
Bit	16 Bit 1	7				Auch das Auftreten eines Wrap-Arounds (die
Bit	18 Bit 1	9				Funktion hat alle Optionen durchlaufen und springt
Bit	20 Bit 2	21				wieder auf den ersten Wert) kann als Bedingung
						definiert werden. Das ist mit der letzten Kachel
						möglich.

Menü: 1.6.4 Netz	werkeinstellunge	ən		
PMD1.0)			
Start/Optionen/	Vetzwerkeinstellur	ngen		
IP 192.168.000.2	IP Gateway 192.168.000.241 192.168.001.001		OEM MAC 00-00-00-00-00-00	
Original MAC 00-50-C2-E6-50	Subnet.)-01 24	DHCP An	Host PMD	
Kachel	Remote Befe	əhl E	Beschreibung / L	Jntermenü
IP	COM_IP			
Gateway	COM_GATEWAY			
OEM MAC	COM_USERMAC	[i	Diese Adresse k iber einen eigen	ann genutzt werden wenn der OEM en Adresseraum verfügt.
Original MAC	COM_FACTORYM	IAC F F C F N F	Mit jedem Etherr Factorymac mitg durch eine eigen ersetzt werden. I MAC zu vergebe Netzwerk zu seh Fehlerbildern füh	net Licensekey wird eine eliefert. Diese kann vom Kunden e MAC Adresse (OEM_MAC) Es ist extrem wichtig eine eindeutige en, da mehrere gleichen MACs im r unnachvollziehbaren aren.
Subnet.	COM_SUBNET	5	Subnetz Maske	
DHCP	COM_DHCP			
Host	COM_HOST		lostname	

Netzwerkeinstellungen werden erst nach dem Neustart der Karte übernommen!!!

Menü: 1.6.5 Mon	itorwa	nd				
PMD1.0)					
Start/Optionen/	Monito	rwand				
Monitor Nr	Monitor Nr Horizontal			Vertikal	Rand Horizontal	Rand Vertikal
1		2		2	0%	0%
	_					
Kaabal		anto Defekt			late me e a "	
	WALL		B	eschreibung / L	Untermenu	nka na ah ra ahta
Monitor INF		_110	P	osition. Die Pos	sition zanit von II	nks nach rechts,
				on oben nach ui	nten. Und bestir	nmt somit weicher
		~	A	usschnitt auf de	em Gerat darges	stellt werden soll.
Horizontal	VVALL	^	A	nzahl der Gerät	e in X Richtung	
Vertikal	WALL	Y	A	nzahl der Gerät	e in Y Richtung	
Rand	WALL	_BORDERH	A	bstand zwische	n den Aktiven F	lächen der Geräte
Horizontal						
Rand Vertikal	WALL	_BORDERV	1			

Die Wall Funktion unterstützt das verteilen eines Bildes auf mehrere Monitore. Eine Monitorwand mit 3x2 Geräte wird entsprechend definiert. Besonders die Rand Parameter stellen sicher, daß das Bild sauber und stufenlos auf allen Geräten dargestellt wird. Eine Verteilung des Signals auf alle Geräte ist über die Loop Ausgänge der SDI Boards am einfachsten möglich. Andernfalls kann das PMD-IM-LOOP Board oder Signalsplitter von Drittanbietern eingesetzt werden.

Menü: 1.6.6 Pas	Nenü: 1.6.6 Passswörter								
PMD1.	PMD1.0								
Start/Optionen/	Start/Optionen/ Passswörter								
User Passwo Se	User Passwe Service Pas								
Bios Passwc									

Kachel	Remote Befehl	Beschreibung / Untermenü							
User	PW_USER	Default ist "000000"							
Passwort									
Service	PW_SERVICE	Default ist "000000"							
Passwort									
Bios	PW_BIOS	Default ist "222222"							
Passwort									

Da beim Startup das Login Passwort ebenfalls mit "000000" initialisiert wird befindet sich die Karte Werksmäßig im "Service" Level. Für setzen das Login Passwortes über RS232 kann der \$ Parameter wichtig sein, da bei der RS232 Kommunikation alles in Großbuchstaben gewandelt wird. Ein Passwort pw_user=tictac würde also als "TICTAC" gespeichert werden. "\$" Unterdrückt die Konvertierung in Großbuchstaben. Für Passwörter die nur aus Ziffern bestehen ist dies nicht relevant.

Menü: 1.6.7 Gerä	iteeinstellungen							
PMD1.0	PMD1.0							
Start/Optionen/ G	Geräteeinstellungen							
Inputmodul	OSD Tastatur	OSDPAD LE IR PAD LED Einschalten						
PMD-IM-STI	D 4 Tasten+PWR	bei Netz						
	Mehr	Mehr Mehr						
Lüfter Zuri	icksetz DDC EEPRO Betrie	bzeit Gesamt Zeit						
Aus		4:05:32 4:05:32						
Mehr	Mehr Mehr							
Kachol	Pomoto Bofohl	Boschroibung / Lintermenü						
	BIOS INPUTMOD							
mputmouur								
		Zur korrekten Eingangsauswahl muß das						
		eingesetzte Inputmodul ausgewählt werden.						
		So sind beispielsweise auf dem PMD-IM-REI VGA1						
		und VGA2 gegeneinander getauscht. Video 1 des						
		PMD-IM-HAM kann ohne die Auswahl ebenfalls						
		nicht aktiviert werden. Y/C 2 ist nur mit PMD-IM-						
		BER möglich						
		1.6.7.1 Auswahlbare Eingange						
OSD Tastatur	BIOS_OSDPAD	JOG, 4 Tasten+PWR, 5 Tasten.						
		5 Tasten: Bedienung wie über Remote:						
		Hoch: zuruck						
		Runter: Untermenu						
		LINKS / Kechts / UK: wie 4 Tasten.						
		1.6.7.2 Statustarben der OSD PAD Leds						
		1 6 7 2 Statuafarban dar IDDAD Lada						
Finceholton	BIOS PWRUP	1.0.7.5 Statusiai Dell'uel IRFAD Leus						
		fährt die Karte nach dem Anlegen der						
		Versorgungssnannung komplett hoch Bei Taste"						
		fährt die Karte sofort in den Standby Mode						
Lüfter	FAN MODE							
	_	Δυτο: der Lüfter wird über einstellbare Parameter						
		areaelt						
		1 1 6 7 4 Lüftereinstellungen						
Zurücksetzen		1.6.7.5 Defaultwerte						
DDC		1676 DDC FEPROM Konfiguration						
EEPROM								
Betriebszeit	SYS_TIME1							
Gesamtzeit	SYS_TIME2							

Me <u>nü: 1.6.7</u> .	Menü: 1.6.7.1 Auswählbare Eingänge								
PMD	01.0								
Start/Optio	onen/Geräteeir	nstellungen/	Auswähll	bare Eingän	ge				
VGA1	VGA2	Video 1	Video 2	Video 3	Y/C	YPbPr	DVI1	DVI2	
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
TBG	YC2	DVI3	DVI4	DVI5	DVI6	DVI7	DVI8		
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		
Kachel	Re	mote Be	fehl	Untermer	nü Be	eschreih	una		
VGA1	BIO	SINPUTS_V	GA1	ontermer			ung		
VGA2	BIO	SINPUTS_V	GA2						
FBAS1	BIO	SINPUTS_F	BAS1						
FBAS2	BIO	SINPUTS_F	BAS2						
FBAS3	BIO	SINPUTS_F	BAS3						
Y/C	BIO	SINPUTS_Y	С						
YPbPr	BIO	SINPUTS_Y	CBCR						
DVI1	BIO	SINPUTS_D	VI1						
DVI2	BIO	SINPUTS_D	VI2						
TBG	BIO	SINPUTS_T	BG						
YC2	BIO	SINPUTS_Y	C2						
DVI3	BIO		VI3						
DVI4	BIO								
DVI5	BIO:		CIV						
	BIO								
	BIO		V1/						
אועםן			v 10						

Menu: 1.6.7.2 Sta	tusfarl	ben der OSDPA	D L	EDs					
PMD1.0	PMD1.0								
Start/Optionen/Ge	Start/Optionen/Geräteeinstellungen/ Statusfarben der OSDPAD LEDs								
Eingeschaltet		Standby		Powerdown	1	IR Ack			
gn		rt		or		gn			
					_				
Kachel	Rem	ote Befehl	Be	schreibung / L	Jn	termenu			
Eingeschaltet	BIOS_	PWRONLEDS	,	gn, rt, or.			.		
				Keine Signal	ISI	lerung des Sta	itus.		
			gn #	Grun					
			n or	RUL Orongo					
Standby	BIOS	STANDBYLEDS	"	Orange					
Dewerdewe	BIOS		"						
Powerdown	S		"						
IR Ack	BIOS_	IRACKLEDS	" "						

Menü: 1.6.7.3 Sta	atusfarben der IRPAD	LEDs						
PMD1.0								
Start/Optionen/Geräteeinstellungen/ Statusfarben der IRPAD LEDs								
Eingeschaltet	Standby	Powerdown	IR Ack					
			gn					
Kachel	Remote Befehl	Beschreibuna /	Untermenü					
Eingeschaltet	BIOS_PWRONLEDSIR	,qn, or. siehe	Oben.					
Standby	BIOS_STANDBYLEDSI R	"						
Powerdown	BIOS_PWRDOWNLED	»»						
IR Ack	BIOS_IRACKLEDSIR	"						

Me <u>nü: 1.6.7.4 Lü</u>	ftereinstellungen							
PMD1.0)							
Start/Optionen/Geräteeinstellungen/ Lüftereinstellungen								
Soll	Status	Aktuell	Höchste					
60 °C	2 Aus	37 °C	38 °C					
Kachel	Remote Befehl	Beschreibung / Ur	ntermenü					
Soll	FAN_TEMP	Soll Temperatur d	es On-Board Ter	nperatursensors				
Status	FAN_STATUS	Aus, An, Fehler. L	üfterstatus					
Aktuell	SYS_ACTTEMP	Aktuelle Temperat	tur					
Höchste	SYS_MAXTEMP	Höchste während	der aktuellen Be	riebsperiode				
		gemessene lemp	eratur.					

Menü: 1.6.7.5	Default	werte						
PMD1	PMD1.0							
Start/Optione	en/Geräteein	stellungen/	Default	werte				
Reset	Bios	MAC						
>>	>>	>>						
Reset Texte	Flash	Zeit						
>>	>>	>>						
Kachel	Re	mote Be	efehl	Beschreibung / Untermenü				
Reset	CME S	D_USERDE	FAULT					
Bios	CME	D_BIOSDEF	AULTS					
MAC	CME	D_MACDEF	AULTS					
Reset Texte	e CME	_STRDEF	AULTS					
Flash	CME	_FLASHEI	RASE					
Zeit	CME	D_SYSTIME	ERESET					

Menü: 1.6.7.6 DDC EEPROM Konfiguration								
PMD1.0								
Start/Optionen/Ge	eräteeins	tellungen/ DDC EEPR	OM Konfigu	ration				
Defaultwerte	für	DDC EEPROM bes	MFG ID	PROD ID	DDC SN	Year of Mar	Week of M	
102477	1024-700		IBE Mehr	PMD Mehr	0	2010	12	
102477	00	~ ~ ~	HSize/mm	VSize/mm	EEPROM Write Enable			
			0	0	Nein			
	Mehr							
Kachel	Rer	note Befehl	Beschreit	oung / U	nterme	nü		
Defaultwerte	DDC_	_DEFTIMING	1024x768	8, 1280x	768, 13	60x768,	1368x7	768,
für			1152x864	l, 1280x	720, 12	80x960,	1280x1	024,
			1600x120	0, 1920	x1080,	1920x12	200, 256	60x1600,
			3072x216	60, 3840	x2160	5).		
			Vorkonfig	urierte [Detaild	Timing D	atensä	tze.
			1.6.7.6.1 Detailed Timing					
DDC	CMD		Schreibt o	die beide	en EEP	ROMs de	er DVI E	Eingänge 1

beschreiben		& 2 bzw. alle 8 EEPROMs des PMD-IM-LOOP. Zur zuverlässigen Programmierung der DDC EEPROMS sollten alle DVI Eingänge frei sein. Beschädigung angeschlossener Geräte ist andernfalls nicht auszuschließen!
MFG ID	DDC_MFGID	
PROD ID	DDC_PRODUCTID	
DDC SN	DDC_SN	
Year of Man	DDC_MFGYEAR	
Week of Man	DDC_MFGWEEK	
HSize/mm	DDC_HSIZEMM	
VSize/mm	DDC_VSIZEMM	
DDC	DDC_WRITEENABLE	Deaktivert den Schreibschutz der DDC E ² PROM's.
WriteEnable		So können diese auch extern über die DVI Schnittstelle programmiert werden.

5) 3840x2160 nur zu Testzwecken. Dieses Eingangsformat wird durch die PMD NICHT unterstützt.

Men	Menü: 1.6.7.6.1 Detailed Timing						
	PMD1.0						
						Detailed	Timing
	Start/Option	nen/Geräteeins	stellungen/DI	DC EEPROM K	onfiguration/	Detailed	liming
	Hactive	Hblank	Hoffset	HWidth	Vactive	Vblank	
	1024	320	48	32	768	38	
	Voffset	Vwidth	Clock	Hborder	Vborder	Flags	
	3	5	65	0	0	0x18	
_							
Kac	hel	Rer	note Be	efehl 📗	Beschre	ibung /	Untermenü
Hac	tive	DDC	_DT_HAC1	IVE			
Hbl	ank	DDC	_DT_HBLA	NK			
Hof	fset	DDC	_DT_HOFS	6			
HW	'idth	DDC	DDC_DT_HWIDTH				
Vac	tive	DDC	DDC_DT_VACTIVE				
Vbla	ank	DDC	_DT_VBLA	NK			
Vof	fset	DDC	_DT_VOFS	;			
Vwi	dth	DDC	DDC_DT_VWIDTH				
Clo	ck	DDC_DT_CLOCK		к			
Hbo	order	DDC	_DT_HBOF	RDER			
Vbc	order	DDC	_DT_VBOF	RDER			
Flag	าร	DDC	_DT_FLAG	S			

Menü: 1.6.8 DVI Loop							
PN	PMD1.0						
Start/O	Start/Optionen/ DVI Loop						
Loop	1	Auto1	Loop2	Auto2			
	DVI 1 Nein		DVI 2	Nein			
Kachel	Rei	mote Befehl	Beschreibung / U i	ntermenü			
Loop1)1 GBL_DVI1LOOP		DVI1, DVI3, DVI4	, DVI5			
Auto1	GBL	DVI1FOLLOW	An, Aus: Bei Aus wird unabhangig vom angezeigten Eingang der oben gewählte Eingang auf dem LOOP ausgegeben. Bei An wird der aktuell angezeigte DVI Eingang geloopt wenn dies möglich ist (DVI1, DVI3, DVI4, DVI5). Ansonsten wird der Oben angewählte Eingang geloopt.				
Loop2	GBL	GBL_DVI2LOOP DVI2, DVI6, DVI7, DVI7					
Auto2	GBL	_DVI2FOLLOW	S.O.				

Menü: 1.6.9 J140 J	J141				
PMD1.0					
Start/Optionen/ J140 J141					
J140 HD Phase	J140 3G Phase	J140 LMH P Reset Config			
1	1	2 >>			
J141 HD Phase 1	J141 3G Phase	J141 LMH P Save Config 0 >>			
		n			
Kachel	Remote Befehl	Beschreibung / Untermenü			
J140 HD Phase	id_hdconfig				
J140 3G Phase	id_hdconfig				
J140 LMH Phase	id_hdconfig				
Reset Config		Stellt den zuletzt gespeicherten id_hdconfig wert wieder her			
.J141 HD Phase	id_hdconfig				
J141 3G Phase	id_hdconfig				
J141 LMH PHase	id_hdconfig				
Save Config	n.a	Speichert die Vorgenommen Einstellungen.			

Die korrekte Einstellung der Phasenlagen muss bei der PMD1.0-B bei jeder Karte überprüft und ggf. anders vorgenommen werden. Hierfür soll an jedem Stecker J140 und J141 ein SDI Inputmodul angeschlossen werden.

Mit einem Testbildgenerator soll zunächst ein HD Signal (1080i50) angelegt werden. Dann ist eine Phasenlage 0... 7 mit der jeweiligen Kachel für J140 HD Phase oder J141 HD Phase zu suchen. Zumeist werden mehrere aufeinanderfolgende Phasenlagen ein Fehlerfreies Bild liefern, stimmt die Phasenlage nicht zeigen sich Störungen oder es wird überhaupt kein Eingangssignal erkannt.

Finden sich mehrere Phasenlagen hintereinander sollte aus dieser Reihe die kleinste ausgewählt werden.

Danach soll ein 3G Signal (1080p50) angelegt werden und die Einstellung mit hilfe der jeweiligen Kachel für 3G Phase wiederholt werden.

Die Einstellungen Jxxx HD Phase und 3G Phase wirken auf den Prozessor und sind unabhängig voneinander. Die Einstellung Jxxx LMH Phase wirkt auf das Inputmodul und wirkt sich auf HD und 3G aus. D.h wird LMH Phase verändert müssen auch HD und 3G Phase nochmals überprüft werden.

Mit der Kachel Save Config wird die gefundene Einstellung gespeichert.

Der RS232 Befehl id_hdconfig liest die vorgenommen Einstellungen als Hex Wert aus. Beim senden des Befehls id_hdconfig= wird der Wert auch automatisch gespeichert.

Menü: 1.7 Sonstige Optionen						
PMD1.0						
Start/ Sonstige	Start/ Sonstige Optionen					
Setzte Resetwerte >>	Lösche Resetwerte >>					
Reset						
Bild 1: 1280x1 Bild 2: 1920x1 Bild 3: aus	Bild 1: 1280x1024p 60.05 Hz Bild 2: 1920x1080p 50.02 Hz Bild 3: aus					
Kachel	Remote Befehl	Beschreibung / Untermenü				
Setze	cmd_setuserdefaults	Setzt die alle aktuellen Usereinstellungen als				
Resetwerte		Resetwerte.				
Lösche Resetwerte	cmd_clruserdefaults	Löscht die hinterlegten Resetwerte.				
Reset	cmd_userdefaults					